



Подключение БП PWR-USB.


1. Отключить сетевой кабель компьютера от розетки.




2. Установит разъем кабеля-переходника в отверстие планки.




3. Установить планку в корпус компьютера.




4. Подключить кабель-переходник к разъему Molex платы PCI(e)-USB.



5. Подключить кабель от БП PWR-USB к разъему планки.




6. Подключить сетевой кабель БП PWR-USB к розетке так, чтобы фаза соответствовала маркировке разъема.




## Руководство по быстрой установке БП PWR-USB.

7. Подключить сетевой кабель к БП PWR-USB\*.




8. Подключить сетевой кабель компьютера к розетке.




### Порядок запуска.


1. Подключить к розетке сетевой кабель БП PWR-USB (согласно настоящего руководства).



2. Подключить к розетке сетевой кабель БП компьютера.



3. Запустить компьютер.




\*БП PWR-USB разработан для работы в режиме 24/7. Отключать его от розетки не рекомендуется.


## Руководство по быстрой установке БП PWR-USB.

### Устранение неисправностей.


1. Отключить от розетки сетевой кабель БП компьютера.



2. Отключить от розетки сетевой кабель БП PWR-USB.



3. Подождать 15 секунд.



4. Для запуска повторить пункты 1-3 раздела "Порядок запуска" настоящего руководства.

